# MCA200-UDM01/MC系列手持操作盒说明书

感谢您选用MC系列手持操作盒。在使用本产品前,请您仔细阅读本手册,以便 更清楚地掌握产品特性,更安全地应用,充分利用本产品丰富的功能。本速查 手册用于MC系列手持操作盒的使用、连接和维护的快速指引,便于用户现场查 阅所需信息,并有相关选配件的简介,常见问题答疑等,便于参考。

本手册适合以下成员: MCA200-UDM01

版本号: 1.0 日期: 2010-7-30 编码: R33010004

4 附件		• • •	
型号	产品名 称	备	往

宽度(mm)

72

厚(mm)

15.4

	称	и Н	
MCA200-UDM01SL1	PLC 连	用于与PLC的通讯口0的连接,完成程序拷贝和元件监	
	接电缆	控修改	
MCA200-UDM01SL2	电脑连	用于与计算机的通讯的 USB 连接,进行程序下载、密	
	接电缆	码设置等功能	

## 5 操作面板

5.1 操作面板各部名称及说明

按键功能	と说明
------	-----

按键名称	功能说明
ENT	进入菜单、进入某参数或参数数据写入确认
ESC	返回按 "ENT"键以前的状态
$\mathbf{\vee}$	元件号、数据以及各种模式的选择及增键修改
SHIFT	状态模式切换,第三级菜单的参数位切换
MON	进入监控显示状态
UPLOAD	程序由 PLC 中拷贝到操作盒(操作过程中,要和 ENT 键配合)
DOWNLOAD	程序由操作盒中拷贝到 PLC(操作过程中,要和 ENT 键配合)

#### 5.2 数码管显示功能说明

PLC 操作面板上设有 5 位 8 段 LED 数码管,可以显示监控数据、元件编号、 元件值等。

5.3 面板状态指示灯

操作面板有三个状态指示灯: POWER、WORK 和 ERROR,指示的意义见下表:

项目	颜色	描述	功能说明		
POWER	绿	电源指示灯	外部电源接入正常时,电源指示灯亮		
WORK	绿	揭佐也三府	当进行上载操作的时候长亮;操作完成时指示灯灭		
		採作個小別	当进行下载操作的时候闪烁;操作完成时指示灯灭		
ERROR	红	错误指示灯	当密码错误、PLC类型不匹配和上下载失败的时候亮		

## 6 与计算机的连接

(1) 通过 MCA200-UDM01SL2 电缆,将 MCA200-UDM01 连接到计算机,设置 串口

若需要更详细的产品资料,可参考我公司发行的《MC100/MC80 系列可 编程控制器用户手册》、《X-Builder编程软件用户手册》和《MC200/MC100系 列可编程控制器编程参考手册》。如需要,可向供货商咨询。

1 型号说明



MC 系列手持操作盒支持的 MC 系列产品包括 MC100、MC200 和 MC280 系列, 实现的功能包括程序拷贝、程序下载、元件值监控和更改。

## 2 外观





3 体积与重量

长度(mm)

112

1

编程口设置	X		
PC和PLC相连接的串口 连接的波特率 ● 9600 ● 19200 ▼ 同时设置计算机串口 确定	▼ 了 COM1 「 COM4 」和IPLC串口 取消		
(2) 将程序下载到 PLC	中,选择菜单 PLC-	-》手持操作盒-》	下载
PLC(P) 调试(D) 工具(T)   > 运行(R) F5	窗口(W) 帮助(H)		
■ 停止(S) F6 复位(Q)	(\$) (아 다 (*) -		

		_		
~	编译( <u>C</u> ) Ctrl+F1	-	数据类型	注释
Ý	全部编译(A) F1		BOOL	
<b>F</b>	上载 (11)		BOOL	
-	1140 (0)		BOOL	
4	下载(D) F8	3		
	从RAM生成数据块( <u>G</u> )			
	程序比较(M)			
	密码设置(ሧ)	×.		
	存储卡密码设置(N)			
	手持操作盒设置(田)	•	上载 (U)	
			下载 ( <u>D</u> )	
	PLC元件值清除(E)		格式化(E)	
	PLC程序清除(P)		设置密码(P)	
	PLC数据块清除(H)		设置下载次数	牧( <u>I</u> )

(3)通过 X-builder 可以设置下载次数,当手持操作盒连接 PLC 下载程序时,达到下载的次数,会停止下载。

(4) 密码设置,选择菜单 PLC-》密码设置-》下载密码/上载密码/监控密码, 密码设置后,对手持操作盒中的程序,会进行保护;这些程序下载到 PLC 中, 对 PLC 中的程序也就设置了相应的密码



# 7 程序拷贝

(1)使用MCA200-UDM01SL1连接手持操作盒与MC系列PLC:电源(POWER)指示 灯亮

(2) 拷贝程序:先按UPLOAD键,然后按ENT键,操作(WORK)指示亮:出现错误时,ERR灯点亮。

(3)程序下载:按DOWNLOAD键,下载过程中WORK灯亮,下载完成后,WORK灯熄

灭; 出现错误时, 错误 (ERR) 灯点亮。

- (4) 注意事项: 当WORK灯亮的时候, 不要拔电缆
- (5)如果通讯失败,请按MON键一秒钟,进行波特率的自适应

# 8 元件显示与设置功能

8.1 显示与设置功能描述

点击 MON 键,进入监控状态

# 8.2 PLC 元件设定操作

操作面板采用两级菜单设计,操作方便快捷:通过 〇 和 〇 键增加或减少数 值,SHIFT 键进行切换,ENT 进行确认。小数点来作为位操作的指示



#### 8.3 功能参数及设置说明

当进入功能码的监控状态,按 ENT 键可以进入设置模式。

01_00	设定范围及说明	出厂设定	更改
D 元件显示设置	0000~65536		0

# 9 保修

- 1. 保修范围指可编程控制器本体。
- 2. <u>保修期为十八个月</u>,保修期内正常使用情况下,产品发生故障或损坏,我 公司免费维修。
- (好修期起始时间为产品制造出厂日期),机器编码是判断保修期的唯一依据, 无机器编码的设备按过保处理。

4. 即使在保修期内,如发生以下情况,将收取一定的维修费用:

不按用户手册操作导致的机器故障;

由于火灾、水灾、电压异常等造成的机器损坏;

将可编程控制器用于非正常功能时造成的损坏。

自行拆卸可编程控制器

- 5. 服务费按实际费用计算,如另有合同,以合同优先的原则处理。
- 6. 如您有问题可与代理商联系,也可直接与我公司联系。

深圳麦格米特电气股份有限公司

地址: 深圳市南山区高新技术产业园北区朗山路紫光信息港 B 栋 5 楼 邮编: 518057

公司网址: www.megmeet.com

电话: 400-666-2-163

传真: (0755) 2669 3047